ACURA MDX

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **167** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

ACURA RDX

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **113** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control		All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

ACURA TL

rok / year / год **2004 →** | program № / programme № / программа № **167** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

ACURA TSX

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **169** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

ACURA TSX

rok / year / год **2004 →** | program № / programme № / программа № **167** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

ALFA ROMEO 147 **

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **128** od / from / от **14.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.
						Ignition	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.
						зажигание			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

ALFA ROMEO 159

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **128** od / from / от **01.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.
						Ignition	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.
						зажигание			
				Alarm	Alarm	Tревога сигнализации			
						Wyjście S-BUS			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: dla poprawnego działania funkcji 11/12 należy ustawić w MENU auta 2-etapowe otwieranie centralnego zamka; funkcja 7/12 działa jak centralny zamek jest zamknięty; funkcja 6/12 działa jak centralny zamek jest otwarty.

Comments: For correct operation of 11/12 function, 2-stage opening of the central locking must be set in the MENU of car settings. Func. 7/12 works only when the central lock is closed. Func. 6/12 works only when the central lock is opened.

Примечание: для корректной работы функции 11/12 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка функция 7/12 работает когда центральный замок закрыт функция 6/12 работает когда центральный замок открыт

ALFA ROMEO BRERA

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **128** od / from / от **16.12.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.
						Ignition	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.
						зажигание			
				Alarm	Alarm	Tревога сигнализации			
						Wyjście S-BUS			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: 11/12 = 10/12; funkcja 7/12 działa jak centralny zamek jest zamknięty; funkcja 6/12 działa jak centralny zamek jest otwarty.

Comments: 11/12 = 10/12; Func. 7/12 works only when the central lock is closed; Func. 6/12 works only when the central lock is opened.

Примечание: 11/12 = 10/12; функция 7/12 работает когда центральный замок закрыт; функция 6/12 работает когда центральный замок открыт

ALFA ROMEO GIULIETTA

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **18.03.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.
						Ignition	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.
						зажигание			
				Alarm	Alarm	Tревога сигнализации			
						Wyjście S-BUS			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

ALFA ROMEO GT **

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **128** od / from / от **14.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.
						Ignition	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.
						зажигание			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

ALFA ROMEO MITO

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.
						Ignition	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.
						зажигание			
				Alarm	Alarm	Tревога сигнализации			
						Wyjście S-BUS			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI A1 (8X)

rok / year / год **2010 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **173**

od / from / от **03.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI A3 (8P)

rok / year / год **2010 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **173**

od / from / от **03.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI A3 / S3 (8P)

rok / year / год **2003 →**

program № / programme № / программа № **136**

od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI A4 / S4 (8K)

rok / year / год **2008 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **158**

od / from / от **05.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

AUDI A4 / S4 (8E)

rok / year / год **2005 →**

program № / programme № / программа № **132**

od / from / от **19.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI A4 / S4 (8E)

rok / year / год **2001 →**

program № / programme № / программа № **132**

od / from / от **19.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI A5 / S5 (8T)

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **158** | od / from / от **05.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **131** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock **A**	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock **A**	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock **A**	Запир. всех дверей		

Uwagi: w wersji europejskiej może nie działać wejście 5/12

Comments: In European version way-out may not work 5/12

Примечание: в европейской версии может не работать вход 5/12

AUDI A7 (4G)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **273** | od / from / от **24.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

AUDI A8 (4H)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **273** | od / from / от **24.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

AUDI A8 / S8 (4E)

rok / year / год **2003 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **171** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники				Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI ALLROAD (4F)

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **131** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон		Domykanie szyb	Comfort dosure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock **A**	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock **A**	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock **A**	Запир. всех дверей		

Uwagi: w wersji europejskiej może nie działać wejście 5/12

Comments: In European version way-out may not work 5/12

Примечание: в европейской версии может не работать вход 5/12

AUDI Q5 (8R)

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **158** | od / from / от **05.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

AUDI Q7 (4L)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **131** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej może nie działać wejście 5/12

Comments: In European version way-out may not work 5/12

Примечание: в европейской версии может не работать вход 5/12

AUDI R8 (42)

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

AUDI TT (8J)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **03.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi:

Comments:

Примечание:

AUDI TT / TTS (8J)

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

BENTLEY CONTINENTAL GT

rok / year / год **2005 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **211**

od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Масса	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отмирание багажника	Отмир. всех дверей	Отмир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

BMW 1 (E81 / E82 / E87 / E88)

rok / year / год **2004 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **118** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS
Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition
Ключ в замке зажиг.									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW 3 (E90 / E91 / E92 / E93)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **118** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS
Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition
Ключ в замке зажиг.									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW 5 (F10 / F11)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **275** | od / from / от **04.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS
Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition
Ключ в замке зажиг.									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

BMW 5 (F18)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **275** | od / from / от **16.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS
Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition
Ключ в замке зажиг.									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

BMW 5 (E60 / E61)

rok / year / год **2003 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **118** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS
Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition
Ключ в замке зажиг.									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW 6 (E63 / E64)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **118** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS
Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition
Ключ в замке зажиг.									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW 7 (F01 / F02)

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **275** | od / from / от **04.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

BMW 7 (E65 / E66)

rok / year / год **2005 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **118** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS		
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW 7 (E65 / E66) Keyless

rok / year / год **2005 →** | z Keyless System / with Keyless System / с Keyless System | program № / programme № / программа № **137** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS		
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW GT (F07)

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **275** | od / from / от **16.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

BMW X3 (F25)

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **275** | od / from / от **16.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

BMW X5 (E70)

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **118** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW X6 (E71)

rok / year / год **2008 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **118** od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	=Q849+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Масса	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Tach output	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Обороты двигателя	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

BMW Z4 (E89)

rok / year / год **2009 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **118** od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Масса	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Tach output	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Обороты двигателя	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

CADILLAC BLS

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **126** od / from / от **17.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	zapalanie	Trevoga сигнализ.++		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CADILLAC CTS COUPE

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **227** od / from / от **29.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Trevoga сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	zapalanie	Trevoga сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: wejście 5/12 uruchamia/gasi silnik
wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem

Comments: input 5/12 control engine run and engine stop.
input 8/12 control lights and siren.

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель
вход 8/12 будет управлять светом и сиреной

CADILLAC CTS

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **227** od / from / от **16.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Trevoga сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	zapalanie	Trevoga сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: wejście 5/12 uruchamia/gasi silnik
wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem

Comments: input 5/12 control engine run and engine stop.
input 8/12 control lights and siren.

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель
вход 8/12 будет управлять светом и сиреной

CADILLAC ESCALADE

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **198** od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Trevoga сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	zapalanie	Trevoga сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson		Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control		Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон		Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: wejście 5/12 uruchamia/gasi silnik wejście 9/12 steruje otwieraniem szyby w pokrywie bagażnika
wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem wejście 7/12 steruje otwieraniem/zamykaniem pokrywy bagażnika

Comments: input 5/12 control engine run and engine stop. input 9/12 opens the window in trunk door
input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель вход 9/12 управляет стеклом в крышке багажника
вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CADILLAC SRX

rok / year / год **2011 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **243** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka			Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H		+ 12 B	Macca	zapalanie			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika			Domykanie szyb	Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output			Comfort closure	Turn signal control		All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя			Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CADILLAC SRX

rok / year / год **2011 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **183** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H		+ 12 B	Macca	zapalanie	Trevoga сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CADILLAC SRX

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **198** | od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H CAN-H CAN-H		+ 12 V + 12 V + 12 B	Masa Ground Масса	Stacyjka Ignition зажигание	Alarm Alarm Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS Hood sense Капот	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Połączyć z CAN-H Connect to CAN-H Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя			Domykanie szyb Comfort closure Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy Turn signal control Поворотники		Otwórz wszys. drzwi All doors unlock Отпир. всех дверей A		Zamknij wszys. drzwi All doors lock Запир. всех дверей A

Uwagi: wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem wejście 7/12 steruje otwieraniem/zamykaniem pokrywy bagażnika

Comments: input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CADILLAC STS

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **229** | od / from / от **17.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H CAN-H CAN-H		+ 12 V + 12 V + 12 B	Masa Ground Масса	Stacyjka Ignition зажигание	Alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS Hood sense Капот	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Połączyć z CAN-H Connect to CAN-H Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя				Kierunkowskazy Turn signal control Поворотники	Otwórz bagażnik Trunk release Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi All doors unlock Отпир. всех дверей A	Otwórz drzwi kierowcy Driver door unlock Отпир. водит. двери A	Zamknij wszys. drzwi All doors lock Запир. всех дверей A

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET CAPTIVA

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **149** od / from / от **02.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Obroty bagażnik				Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Trunk release				Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Отпирание багажника				Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET CRUZE

rok / year / год **2009 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **243** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka			Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika			Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output			Comfort closure.	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя			Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CHEVROLET CRUZE

rok / year / год **2009 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **183** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: jeżeli auto bez alarmu fabrycznego to należy ustawić program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Примечание: если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215

CHEVROLET TAHOE

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **198** od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson		Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control		Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон		Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: wejście 5/12 uruchamia/gasi silnik wejście 9/12 steruje otwieraniem szyby w pokrywie bagażnika
wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem wejście 7/12 steruje otwieraniem/zamykaniem pokrywy bagażnika

Comments: input 5/12 control engine run and engine stop. input 9/12 opens the window in trunk door
input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 5/12 заводит и выключает двигатель вход 9/12 управляет стеклом в крышке багажника
вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

CHRYSLER 300C

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CHRYSLER GRAND VOYAGER

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **245** | od / from / от **27.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон						Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CHRYSLER GRAND VOYAGER

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **135** | od / from / от **19.08.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает

CHRYSLER PT CRUISER

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CHRYSLER SEBRING

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

CITROEN BERLINGO

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN BERLINGO *

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN BERLINGO **

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C2

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C2 *

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C2 **

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C3

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C3 *

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C3 **

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C3

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C3 *

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C3 **

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C3 PICASSO

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **192** | od / from / от **20.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C3 PICASSO

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **193** | od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C3 PICASSO *

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **143** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C4

rok / year / год **2011 →** | program № / programme № / программа № **298** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CITROEN C4

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **193** | od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C4 *

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **143** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C4 **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C4 PICASSO

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C4 PICASSO *

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C4 PICASSO **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C5

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **192** od / from / от **20.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Syrena / klakson		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C5

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C5 *

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя	Kierunkowskazy / Turn signal control / Поворотники								

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C5

rok / year / год **2004 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя	Kierunkowskazy / Turn signal control / Поворотники								

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C5 *

rok / year / год **2004 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя	Kierunkowskazy / Turn signal control / Поворотники								

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C5 **

rok / year / год **2004 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание		Hood sense / Капот	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik i silnik / Trunk sense / Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny / Hand brake status / Ручной тормоз		Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя								

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C6

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя	Kierunkowskazy / Turn signal control / Поворотники								

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C6 *

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя	Kierunkowskazy / Turn signal control / Поворотники								

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C6 **

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **191** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C8

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **193** | od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN C8 *

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **143** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN C8 **

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **191** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN C-CROSSER

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **142** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CITROEN C-CROSSER

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **142** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CITROEN DS3

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN DS3 *

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN DS**

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN JUMPY3

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

CITROEN JUMPY3 *

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

CITROEN JUMPY3 **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

CITROEN JUMPER

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **129** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

CITROEN NEMO

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

DODGE AVANGER

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE CALIBER

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE DURANGO

rok / year / год **2004 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE JOURNEY

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **245** | od / from / от **27.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон				Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE JOURNEY

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **135** | od / from / от **19.08.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает

DODGE MAGNUM

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE NITRO

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **245** | od / from / от **27.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson				Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control				Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон				Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

DODGE NITRO

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **135** | od / from / от **28.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает

DODGE RAM

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika			Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output			Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя			Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

FIAT 500

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **127** | od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT BRAVO

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **129** | od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT CROMA

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **128** | od / from / от **01.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi
A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	A	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi: dla poprawnego działania funkcji 11/12 należy ustawić w MENU auta 2-etapowe otwieranie centralnego zamka funkcja 7/12 działa jak centralny zamek jest zamknięty; funkcja 6/12 działa jak centralny zamek jest otwarty.

Comments: For correct operation of 11/12 function, 2-stage opening of the central locking must be set in the MENU of car settings. Func. 7/12 works only when the central lock is closed. Func. 6/12 works only when the central lock is opened.

Примечание: для корректной работы функции 11/12 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка функция 7/12 работает когда центральный замок закрыт функция 6/12 работает когда центральный замок открыт

FIAT DOBLO

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **127** | od / from / от **27.02.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT DOBLO **

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **112** | od / from / от **14.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание			Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT DUCATO

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **129** | od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT FIORINO

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT GRANDE PUNTO

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT GRANDE PUNTO

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT LINEA

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **146** od / from / от **30.06.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT PANDA

rok / year / год **2004 →** program № / programme № / программа № **112** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT SEDICI **

rok / year / год **2006 →** bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System program № / programme № / программа № **115** od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	A	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	A
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	A								

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

FIAT SEDICI Keyless

rok / year / год **2006 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **115** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
									Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A
Запир. всех дверей											

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

FIAT SCUDO

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **193** | od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

FIAT SCUDO *

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **143** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

FIAT SCUDO **

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **191** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот		
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

FIAT STILO

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **112** | od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FIAT ULYSSE

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **193** | od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

FIAT ULYSSE *

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++		Вход аналог. поворот	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy				
	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control				
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники				

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

FIAT ULYSSE **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka		Hood sense	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition		Капот	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

FIAT QUBO

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **27.02.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD C-MAX (Ghia / Titanium)

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **121** od / from / от **16.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
						Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.			
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD C-MAX

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **276** od / from / от **11.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
								Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD C-MAX

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **121** od / from / от **26.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD EXPLORER

rok / year / год **2011 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **281** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD FIESTA

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **172** od / from / от **22.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD FUSION

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **172** od / from / от **22.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD FOCUS

rok / year / год **2011 →** | program № / programme № / программа № **276** | od / from / от **11.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
								Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей							Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD FOCUS (Ghia / Titanium)

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **121** | od / from / от **16.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
						Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.			
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей						Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD FOCUS

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **121** | od / from / от **26.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей						Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD FOCUS (Ghia / Titanium)

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **121** | od / from / от **16.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
						Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.			
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей						Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD FOCUS

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **121** | od / from / от **26.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей						Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD GALAXY

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **133** | od / from / от **13.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
				Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей						Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD GRAND C-MAX

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **276** | od / from / от **11.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
								Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей							Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD Ka

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **194** | od / from / от **15.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD KUGA

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **121** | od / from / от **31.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.			Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi
All doors lock	Запир. всех дверей										

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD MONDEO

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **133** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.			Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD MONDEO

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **133** | od / from / от **13.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.			Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD MUSTANG

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **281** | od / from / от **23.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD S-MAX

rok / year / год **2010 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **133**

od / from / от **13.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb			Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure			All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.			Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD S-MAX

rok / year / год **2007 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **133**

od / from / от **13.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb			Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure			All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.			Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

FORD TRANSIT **

rok / year / год **2007 →**

program № / programme № / программа № **247**

od / from / от **10.07.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka		Hood sense	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition		Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание		Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
	Foot brake status	Engine run	Tach output								
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HONDA ACCORD COUPE

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **169** od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Masa	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L		Ground						
	CAN-L		Masa						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HONDA ACCORD

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **169** od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Masa	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L		Ground						
	CAN-L		Masa						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HONDA ACCORD

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **167** od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Masa	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H
			Ground						
			Masa						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA CIVIC

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **113** od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Masa	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H
			Ground						
			Masa						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA CITY

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **113** od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Masa	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H
			Ground						
			Masa						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi A		Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control		All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники		Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA CR-V

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **113** od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Masa	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H
			Ground						
			Masa						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA INSIGHT

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **113** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control		All doors unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники		Отпир. всех дверей	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA JAZZ

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **113** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control		All doors unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники		Отпир. всех дверей	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA LEGEND

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **212** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
w wersji z alarmem fabrycznym jeżeli chcemy korzystać jednocześnie z wejść 5/12 i 8/12 to nie podłączać wejścia 8/12, wystarczy podłączyć 5/12 - będzie sterować światłami i syreną

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
In version with fabric security system do not connect 8/12 way-in. It is enough to connect 5/12 - it will control lights and siren.

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12
в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной

HONDA ODYSSEY

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **167** | od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control		All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HONDA PILOT

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **189** | od / from / от **24.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L									
CAN-L									
CAN-L									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12

Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12

Примечание: в европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12

HUMMER H2

rok / year / год **2008 →**

program № / programme № / программа № **198** od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H CAN-H CAN-H		+ 12 V + 12 V + 12 В	Masa Ground Масса	Stacyjka Ignition зажигание	Alarm Alarm Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS Hood sense Капот	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Połączyć z CAN-H Connect to CAN-H Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя	Syrena / klakson Horn control Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb Window roll-down Откр. стеклоподъёмн.		Kierunkowskazy Turn signal control Поворотники		Otwórz wszys. drzwi All doors unlock Отмир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy Driver door unlock Отмир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi All doors lock Запир. всех дверей

Uwagi:
wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem
wejście 5/12 uruchamia/gasi silnik

Comments:
input 8/12 control lights and siren.
input 5/12 control engine run and engine stop.

Примечание:
вход 8/12 будет управлять светом и сиреной
вход 5/12 заводит и выключает двигатель

HYUNDAI EQUUS

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **235** | od / from / от **24.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI GENESIS

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **235** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI GRANDEUR

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **152** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
	Drzwi pasażerów	Passang. door sense	Двери пассажиров
Bagażnik	Trunk sense	Багажник	Status uzbrojenia
Armed state	Статус штатной сигн.		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi: Drzwi kierowcy są na wyjściu 2/4
Komenda 12/12 nie zamyka bagażnika

Comments: Driver's door is on output 2/4
12/12 command is not closing the trunk

Примечание: Двери водителя на выходе 2/4
Команда 12/12 не запирает багажник

HYUNDAI ix20

rok / year / год **2010 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **244** | od / from / от **26.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI ix35 keyless

rok / year / год **2010 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **244** | od / from / от **18.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI ix35

rok / year / год **2010 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **244** | od / from / от **18.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз							Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI ix55

rok / year / год **2009 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **152** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI SOLARIS

rok / year / год **2011 →**

tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System

program № / programme № / программа № **296** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI SONATA i45 keyless

rok / year / год **2011 →**

tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System

program № / programme № / программа № **244** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

HYUNDAI SONATA i45

rok / year / год **2011 →**

bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System

program № / programme № / программа № **244** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

INFINITI EX35 / EX37 / EX50

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **249** | od / from / от **22.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: otwarcie auta z drzwi pasażera lub pokrywy bagażnika za pomocą Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Keyless opening of passenger door or boot does not activate way-out 4/4, 6/10

Примечание: открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10

INFINITI EX35 / EX37 / EX50

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **24.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

INFINITI FX35 / FX37 / FX50

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **249** | od / from / от **22.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: otwarcie auta z drzwi pasażera lub pokrywy bagażnika za pomocą Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Keyless opening of passenger door or boot does not activate way-out 4/4, 6/10

Примечание: открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10

INFINITI FX35 / FX37 / FX50

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **24.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники				Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

INFINITI G25 / G35 / G37

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **249** | od / from / от **22.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: otwarcie auta z drzwi pasażera lub pokrywy bagażnika za pomocą Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Keyless opening of passenger door or boot does not activate way-out 4/4, 6/10

Примечание: открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10

INFINITI G35 / G37

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **24.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the ways-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate ways-out 4/4, 6/10, 7/10

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

INFINITI M35 / M35x / M45

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **187** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć 2-etapowo auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and 2-staged opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока

INFINITI QX56 america

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the ways-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate ways-out 4/4, 6/10, 7/10

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

INFINITI QX56 europe

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **279** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

INFINITI QX56

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **174** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć 2-etapowo auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and 2-staged opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока

IVECO DAILY

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **129** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

IVECO EUROCARGO **

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **155** od / from / от **12.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.
Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

IVECO EUROCARGO **

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **155** od / from / от **12.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.
Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

IVECO STRALIS **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **151** od / from / от **12.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.
Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

IVECO TRAKKER **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **151** od / from / от **12.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.
Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

JAGUAR XF

rok / year / год **2008 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **241** od / from / от **12.02.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika					Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A		Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output					Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя					Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

JAGUAR XK

rok / year / год **2007 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **196** od / from / от **20.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to funkcja 9/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 не работает

JEEP COMMANDER

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

JEEP COMPASS

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

JEEP GRAND CHEROKEE

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

JEEP LAREDO

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

JEEP PATRIOT

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **116** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
		Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

JEEP WRANGLER

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **245** | od / from / от **27.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон						Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей				

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

JEEP WRANGLER

rok / year / год **2007 →**

program № / programme № / программа № **135** od / from / от **28.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H CAN-H CAN-H	CAN-L CAN-L CAN-L	+ 12 V + 12 V + 12 В	Masa Ground Масса	Stacyjka Ignition зажигание	Alarm Alarm Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS Hood sense Капот	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя								

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока то вход 10/12 не работает

KIA CARNIVAL

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **119** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отмир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA CARNIVAL (engine)

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **236** od / from / от **26.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA CERATO (engine)

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **236** od / from / от **20.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA MAGENTIS (engine)

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **236** od / from / от **20.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA MOHAVE

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **232** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отмир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA MOHAVE (engine)

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **236** od / from / от **26.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA OPIRUS

rok / year / год **2004 →** program № / programme № / программа № **234** od / from / от **20.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm / Alarm / Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny / Hand brake status / Ручной тормоз								Otwórz bagażnik / Trunk release / Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi / All doors unlock / Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi / All doors lock / Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to funkcja 9/12 nie działa wyjście 1/4 = 2/4

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 way-in does not work. output 1/4 = 2/4

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 не работает выход 1/4 = 2/4

KIA OPIRUS (engine)

rok / year / год **2004 →** program № / programme № / программа № **236** od / from / от **20.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA PICANTO Keyless

rok / year / год **2011 →** tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System program № / programme № / программа № **299** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS / Hood sense / Капот	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik i silnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз							Otwórz bagażnik / Trunk release / Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi / All doors unlock / Отпир. всех дверей A		Zamknij wszys. drzwi / All doors lock / Запир. всех дверей A

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA RIO (engine)

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **236** od / from / от **20.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA SORENTO

rok / year / год **2010 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **231** od / from / от **05.03.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm / Alarm / Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny / Hand brake status / Ручной тормоз								Otwórz bagażnik / Trunk release / Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi / All doors unlock / Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi / All doors lock / Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy zamkniętym central. Zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking closed.

Примечание: функция 9/12 действует только при закрытом замке

KIA SORENTO (engine)

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **236** od / from / от **26.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса
Stacyjka / Ignition / зажигание									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA SPORTAGE Keyless

rok / year / год **2011 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **244** | od / from / от **05.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wejście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Ground	Ignition	Hood sense	Analog turn signal input
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 B	+ 12 B	Masa	зажигание	Капот	Вход аналог. поворот.
					Alarm fabryczny++	Ground	Alarm fabryczny++		Wyj. analogowe kierunk.
					Factory system alarm++	Masa	Factory system alarm++		Analog turn signal out.
					Тревога сигнализ.++	Ground	Тревога сигнализ.++		Выход аналог. поворот.
						Masa			Klucz w stacyjce
						Ground			Key in ignition
						Masa			Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny								Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status								Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз								Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA SPORTAGE

rok / year / год **2011 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **244** | od / from / от **05.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wejście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Ground	Ignition	Hood sense	Analog turn signal input
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 B	+ 12 B	Masa	зажигание	Капот	Вход аналог. поворот.
					Alarm fabryczny++	Ground	Alarm fabryczny++		Wyj. analogowe kierunk.
					Factory system alarm++	Masa	Factory system alarm++		Analog turn signal out.
					Тревога сигнализ.++	Ground	Тревога сигнализ.++		Выход аналог. поворот.
						Masa			Klucz w stacyjce
						Ground			Key in ignition
						Masa			Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny									Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status									All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз									Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA SPORTAGE (engine)

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **236** | od / from / от **20.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V					
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V					
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 B					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
	Foot brake status	Engine run	Tach output								
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

KIA VENGA

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **271** | od / from / от **25.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wejście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Ground	Ignition	Hood sense	Analog turn signal input
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 B	+ 12 B	Masa	зажигание	Капот	Вход аналог. поворот.
					Alarm	Ground	Alarm		Wyj. analogowe kierunk.
					Alarm	Masa	Alarm		Analog turn signal out.
					Тревога сигнализации	Ground	Тревога сигнализации		Выход аналог. поворот.
						Masa			Klucz w stacyjce
						Ground			Key in ignition
						Masa			Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
								Trunk release	All doors unlock		All doors lock
								Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: wyjście 1/4 = 2/4

Comments: output 1/4 = 2/4

Примечание: выход 1/4 = 2/4

KIA VENGA (engine)

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **236** | od / from / от **20.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V					
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V					
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 B					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
	Foot brake status	Engine run	Tach output								
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

LANCIA DELTA

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **129** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

LANCIA PHEDRA

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

LANCIA PHEDRA *

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

LANCIA PHEDRA **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание			Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.
Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

LANCIA YPSILON

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **129** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Discovery 4

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **233** | od / from / от **19.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Discovery 3

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **199** | od / from / от **22.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Freelander 2

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **214** | od / from / от **29.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
										Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover LR2

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **214** | od / from / от **29.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
										Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover Autobiography

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **233** | od / from / от **08.09.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover HSE

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **213** | od / from / от **22.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		Status uzbrojenia
Armed state	Статус штатной сигн.		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover Sport

rok / year / год **2010 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **233** od / from / от **08.09.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover Sport

rok / year / год **2006 →**

program № / programme № / программа № **199** od / from / от **22.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover Supercharged

rok / year / год **2010 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **233** od / from / от **19.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover Supercharged

rok / year / год **2006 →**

program № / programme № / программа № **213** od / from / от **22.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
									Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		
	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover Vogue

rok / year / год **2010 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **233** od / from / от **19.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

Land Rover Range Rover Vogue

rok / year / год **2006 →**

program № / programme № / программа № **213** od / from / от **22.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
									Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		
	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

LEXUS CT

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS ES

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **11.08.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS GS

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **181** | od / from / от **26.11.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS		
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: wyjścia 6/10, 7/10, 4/4 działają poprawnie po upływie 30 sek. od zamknięcia auta z pilota fabrycznego (wcześniejsze otwarcie drzwi jest równoważne z otwarciem auta z pilota fabrycznego)

Comments: 6/10, 7/10, 4/4 ways-out work correctly after 30 seconds from the closing of the car by fabric remote control (earlier opening of the doors equates to opening the car by fabric remote control).

Примечание: выходы 6/10, 4/4, 7/10 корректно работают по истечение 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител. откр. дверей равнозначно открытию)

LEXUS GX

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS IS

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **181** | od / from / от **26.11.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS		
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: wyjścia 6/10, 7/10, 4/4 działają poprawnie po upływie 30 sek. od zamknięcia auta z pilota fabrycznego (wcześniejsze otwarcie drzwi jest równoważne z otwarciem auta z pilota fabrycznego)

Comments: 6/10, 7/10, 4/4 ways-out work correctly after 30 seconds from the closing of the car by fabric remote control (earlier opening of the doors equates to opening the car by fabric remote control).

Примечание: выходы 6/10, 4/4, 7/10 корректно работают по истечение 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител. откр. дверей равнозначно открытию)

LEXUS LX

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

LEXUS RX

rok / year / год **2010 →**

tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System

program № / programme № / программа № **226**

od / from / от **13.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

LEXUS RX

rok / year / год **2010 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **138**

od / from / от **05.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control		All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

MAZDA 2 **

rok / year / год **2008 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **195** | od / from / от **15.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
		+ 12 V	Masa	Stacyjka			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
		+ 12 V	Ground	Ignition			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 B	Масса	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

MAZDA 3 **

rok / year / год **2009 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **195** | od / from / от **15.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
		+ 12 V	Masa	Stacyjka		Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
		+ 12 V	Ground	Ignition		Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 B	Масса	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

MAZDA 3 **

rok / year / год **2005 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **121** | od / from / от **26.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
		+ 12 V	Masa	Stacyjka		Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
		+ 12 V	Ground	Ignition		Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 B	Масса	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MAZDA 5 **

rok / year / год **2006 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **228** | od / from / от **16.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
		+ 12 V	Masa	Stacyjka			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
		+ 12 V	Ground	Ignition			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 B	Масса	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MAZDA 6

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **154** | od / from / от **15.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 B	Масса	зажигание	Тревога сигнализации				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

MAZDA CX-7

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **154** | od / from / от **15.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	CAN-L	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 B	Масса	зажигание	Тревога сигнализации				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

MAZDA CX-9 **

rok / year / год **2007 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **154** od / from / от **15.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H CAN-H CAN-H	CAN-L CAN-L CAN-L	+ 12 V + 12 V + 12 B	Masa Ground Macca	Stacyjka Ignition зажигание			Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik Trunk sense Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя						Otwórz wszys. drzwi All doors unlock Отмир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi All doors lock Запир. всех дверей

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

MERCEDES A (169)

rok / year / год **2004 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **162** | od / from / от **02.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

A A A A

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES ACTROS MP3

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **148** | od / from / от **19.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		Status uzbrojenia
Armed state	Статус штатной сигн.		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз				Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES ACTROS MP2

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **148** | od / from / от **19.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров		Status uzbrojenia
Armed state	Статус штатной сигн.		

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз				Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES B (245)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **162** | od / from / от **02.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

A A A A

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES C (204)

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **141** | od / from / от **21.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

A A A A

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES C (203)

rok / year / год **2001 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **159** | od / from / от **02.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

A A A A

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES CL (216)

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **141** | od / from / от **21.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES CL (215)

rok / year / год **2002 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **125** | od / from / от **06.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES CL (215)

rok / year / год **1999 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **125** | od / from / от **06.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES CLK (209)

rok / year / год **2003 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **117** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES CLK (208 / LK6)

rok / year / год **1999 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **157** | od / from / от **01.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES CLS (219)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **117** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES E (212)

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **141** | od / from / от **21.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES E (211)

rok / year / год **2002 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **117** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES E (210)

rok / year / год **1997 →** | program № / programme № / программа № **157** | od / from / от **13.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES E COUPE (207)

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **141** | od / from / от **21.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES G (463)

rok / year / год **2004 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **159** | od / from / от **02.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES GL (164)

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **117** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES GLK (204)

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **141** | od / from / от **21.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES ML (164)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **117** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES R (251)

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **117** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES S (221)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **141** | od / from / от **21.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES S (220)

rok / year / год **2003 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **125** | od / from / от **06.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES S (220)

rok / year / год **1998 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **125** | od / from / от **06.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES SL (230)

rok / year / год **2001 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **125** od / from / от **06.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz drzwi kierowcy A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy A	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi A	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES SLK (171)

rok / year / год **2005 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **163** od / from / от **02.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz drzwi kierowcy A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy A	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi A	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES SPRINTER (906)

rok / year / год **2006 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **164** od / from / от **24.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy A	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi A	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES VITO (639)

rok / year / год **2003 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **164** od / from / от **24.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy A	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi A	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MERCEDES VIANO (639)

rok / year / год **2003 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **164** od / from / от **24.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi A	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy A	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi A	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MAYBACH 62

rok / year / год **2005 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **188** od / from / от **17.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Масса	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi A	Otwórz drzwi kierowcy A	Zamknij wszys. drzwi A
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отмирание багажника	Отмир. всех дверей	Отмир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MINI COOPER (R56)

rok / year / год **2006 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **118**

od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Tach output	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Обороты двигателя	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:
dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments:
for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание:
для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

MINI ONE (R56)

rok / year / год **2007 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **118**

od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Tach output	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Обороты двигателя	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:
dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments:
for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание:
для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

MITSUBISHI L200 **

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **179** od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wej. analogowe kierunk.
						+ 12 V	Ground	Ignition	Analog turn signal input
						+ 12 B	Macca	зажигание	Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy			
Driver door sense			
Дверь водителя			
Drzwi pasażerów			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje									
		Engine run									
		Двигатель заведен									
		Obroty silnika									
		Tach output									
		Обороты двигателя									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MITSUBISHI LANCER (X)

rok / year / год **2011 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **142** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wej. analogowe kierunk.
						+ 12 V	Ground	Ignition	Analog turn signal input
						+ 12 B	Macca	зажигание	Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy			
Driver door sense			
Дверь водителя			
Drzwi pasażerów			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Bagażnik i silnik			
Trunk sense			
Багажник			
Status uzbrojenia			
Armed state			
Статус штатной сигн.			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny											
Hand brake status											
Ручной тормоз											
	Hamulec nożny										
	Foot brake status										
	Ножной тормоз										
		Silnik pracuje									
		Engine run									
		Двигатель заведен									
		Obroty silnika									
		Tach output									
		Обороты двигателя									
								Otwórz bagażnik			
								Trunk release			
								Отпирание багажника			
									Otwórz wszys. drzwi		A
									All doors unlock		
									Отпир. всех дверей		
										Zamknij wszys. drzwi	
										All doors lock	A
										Запир. всех дверей	

Uwagi: jeżeli auto nie posiada fabrycznych pilotów - dla uaktywnienia wejść sterujących należy za pomocą komputera serwisowego
UMT-3 uaktywnić w aucie funkcję Keyless (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)

Comments: if car don't have fabric remote control - to activate 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 control inputs must be using a computer serwis UMT-3 and activate Keyless function
(ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)

Примечание: Если в автомобиле отсуствуют штатные пульты то вход 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 и 12/12 нацинают работать только после включения в а/м
с помощью диагностического прибора MUT-3 опции ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present

MITSUBISHI LANCER (X)

rok / year / год **2008 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **142** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wej. analogowe kierunk.
						+ 12 V	Ground	Ignition	Analog turn signal input
						+ 12 B	Macca	зажигание	Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy			
Driver door sense			
Дверь водителя			
Drzwi pasażerów			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Bagażnik i silnik			
Trunk sense			
Багажник			
Status uzbrojenia			
Armed state			
Статус штатной сигн.			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny											
Hand brake status											
Ручной тормоз											
	Hamulec nożny										
	Foot brake status										
	Ножной тормоз										
		Silnik pracuje									
		Engine run									
		Двигатель заведен									
		Obroty silnika									
		Tach output									
		Обороты двигателя									
							Kierunkowskazy				
							Turn signal control				
							Поворотники				
								Otwórz bagażnik			
								Trunk release			
								Отпирание багажника			
									Otwórz wszys. drzwi		A
									All doors unlock		
									Отпир. всех дверей		
									Otwórz drzwi kierowcy		A
									Driver door unlock		
									Отпир. водит. двери		
										Zamknij wszys. drzwi	
										All doors lock	A
										Запир. всех дверей	

Uwagi: jeżeli auto nie posiada fabrycznych pilotów - dla uaktywnienia wejść sterujących należy za pomocą komputera serwisowego
UMT-3 uaktywnić w aucie funkcję Keyless (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)

Comments: if car don't have fabric remote control - to activate 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 control inputs must be using a computer serwis UMT-3 and activate Keyless function
(ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)

Примечание: Если в автомобиле отсуствуют штатные пульты то вход 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 и 12/12 нацинают работать только после включения в а/м
с помощью диагностического прибора MUT-3 опции ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present

MITSUBISHI OUTLANDER (XL)

rok / year / год **2011 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **142** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wej. analogowe kierunk.
						+ 12 V	Ground	Ignition	Analog turn signal input
						+ 12 B	Macca	зажигание	Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy			
Driver door sense			
Дверь водителя			
Drzwi pasażerów			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Bagażnik i silnik			
Trunk sense			
Багажник			
Status uzbrojenia			
Armed state			
Статус штатной сигн.			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny											
Hand brake status											
Ручной тормоз											
	Hamulec nożny										
	Foot brake status										
	Ножной тормоз										
		Silnik pracuje									
		Engine run									
		Двигатель заведен									
		Obroty silnika									
		Tach output									
		Обороты двигателя									
						Domykanie szyb					
						Comfort closure					
						Закр. стеклоподъёмн.					
							Kierunkowskazy				
							Turn signal control				
							Поворотники				
								Otwórz bagażnik			
								Trunk release			
								Отпирание багажника			
									Otwórz wszys. drzwi		A
									All doors unlock		
									Отпир. всех дверей		
									Otwórz drzwi kierowcy		A
									Driver door unlock		
									Отпир. водит. двери		
										Zamknij wszys. drzwi	
										All doors lock	A
										Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MITSUBISHI OUTLANDER (XL)

rok / year / год **2007 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **142** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wej. analogowe kierunk.
						+ 12 V	Ground	Ignition	Analog turn signal input
						+ 12 B	Macca	зажигание	Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy			
Driver door sense			
Дверь водителя			
Drzwi pasażerów			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			
Bagażnik i silnik			
Trunk sense			
Багажник			
Status uzbrojenia			
Armed state			
Статус штатной сигн.			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny											
Hand brake status											
Ручной тормоз											
	Hamulec nożny										
	Foot brake status										
	Ножной тормоз										
		Silnik pracuje									
		Engine run									
		Двигатель заведен									
		Obroty silnika									
		Tach output									
		Обороты двигателя									
						Domykanie szyb					
						Comfort closure					
						Закр. стеклоподъёмн.					
							Kierunkowskazy				
							Turn signal control				
							Поворотники				
								Otwórz bagażnik			
								Trunk release			
								Отпирание багажника			
									Otwórz wszys. drzwi		A
									All doors unlock		
									Отпир. всех дверей		
									Otwórz drzwi kierowcy		A
									Driver door unlock		
									Отпир. водит. двери		
										Zamknij wszys. drzwi	
										All doors lock	A
										Запир. всех дверей	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MITSUBISHI PAJERO SPORT **

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **179** od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Wej. analogowe kierunk.
						+ 12 V	Ground	Ignition	Analog turn signal input
						+ 12 B	Macca	зажигание	Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy			
Driver door sense			
Дверь водителя			
Drzwi pasażerów			
Passang. door sense			
Двери пассажиров			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje									
		Engine run									
		Двигатель заведен									
		Obroty silnika									
		Tach output									
		Обороты двигателя									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

MITSUBISHI PAJERO **

rok / year / год **2007 →**

program № / programme № / программа № **178** od / from / от **12.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H CAN-H CAN-H	CAN-L CAN-L CAN-L	+ 12 V + 12 V + 12 В	Masa Ground Масса	Stacyjka Ignition зажигание			Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik Trunk sense Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя								

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения замка зажигания несмотря на то, что затянут ручной тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен

NISSAN 350Z

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **28.04.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the way-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate this way-out.

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

NISSAN ALTIMA

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **05.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the way-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate this way-out.

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

NISSAN CUBE

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **259** | od / from / от **14.07.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN JUKE

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **259** | od / from / от **14.07.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники					Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock
Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN MAXIMA

rok / year / год **2004 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **174** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the way-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate this way-out.

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

NISSAN MICRA

rok / year / год **2010 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **259** | od / from / от **14.07.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники					Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock
Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN MICRA

rok / year / год **2006 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **145** | od / from / от **22.06.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN MICRA Keyless

rok / year / год **2006 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **186** | od / from / от **12.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN MURANO

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **24.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: otwarcie auta z drzwi pasażera lub pokrywy bagażnika za pomocą Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Keyless opening of passenger door or boot does not activate way-out 4/4, 6/10, 7/10.

Примечание: открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10

NISSAN MURANO

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **174** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the way-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate this way-out.

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

NISSAN NAVARA

rok / year / год **2006 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **139** | od / from / от **14.04.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock
Запир. всех дверей											

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN NOTE

rok / year / год **2006 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **145** | od / from / от **22.06.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN NOTE Keyless

rok / year / год **2006 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **186** | od / from / от **12.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Масса	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN PATHFINDER

rok / year / год **2006 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **139** | od / from / от **14.04.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Масса	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN PATHFINDER Keyless

rok / year / год **2006 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **185** | od / from / от **12.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Масса	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN PATROL

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **279** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Масса	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN ROGUE

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **174** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Масса	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the way-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate this way-out.

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

NISSAN TEANA

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **216** | od / from / от **15.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Масса	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN TIIDA

rok / year / год **2007 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **145** | od / from / от **22.06.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN TIIDA Keyless

rok / year / год **2007 →** | z Keyless System / with Keyless System / с Keyless System | program № / programme № / программа № **186** | od / from / от **12.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN TITAN

rok / year / год **2004 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **139** | od / from / от **17.12.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN QASHQAI (+2)

rok / year / год **2009 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **139** | od / from / от **15.05.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN QASHQAI Keyless

rok / year / год **2007 →** | z Keyless System / with Keyless System / с Keyless System | program № / programme № / программа № **147** | od / from / от **14.04.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN QASHQAI

rok / year / год **2007 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **139** | od / from / от **14.04.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN X-TRAIL

rok / year / год **2007 →**

bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System

program № / programme № / программа № **139** od / from / от **19.11.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

NISSAN X-TRAIL Keyless

rok / year / год **2007 →**

tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System

program № / programme № / программа № **147** od / from / от **13.08.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

OPEL AGILA **

rok / year / год **2008 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **168** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka					Klucz w stacyjce
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition					Key in ignition
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание					Ключ в замке зажиг.
CAN-L									
CAN-L									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 115 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 115 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

OPEL ANTARA

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **149** | od / from / от **02.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Trzeba sygnalizacji	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika					Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output					Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя					Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

OPEL ASTRA H GTC

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **184** | od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control		All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

OPEL ASTRA H

rok / year / год **2004 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **184** | od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control		All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć auto z oryginalnego pilota
w niektórych autach wejście 6/12 = 9/12 i działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
in some cars input 6/12 = 9/12 and it works only when central lock is opened

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока
в некоторых автомобилях вход 6/12 = 9/12 и действует только при открытом центральном замке

OPEL ASTRA J

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **243** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka			Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H
CAN-L									
CAN-L									

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika			Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output			Comfort closure.	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя			Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

OPEL ASTRA J

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **183** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

OPEL CORSA D

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **114** | od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

OPEL INSIGNIA

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **243** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka			Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika			Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output			Comfort closure.	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя			Закр. стекло подъём.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

OPEL INSIGNIA

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **183** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Tревога сигнализ.++	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Wyjście S-BUS	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Hood sense	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
						Капот			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: jeżeli auto bez alarmu fabrycznego to należy ustawić program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Примечание: если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215

OPEL SIGNUM

rok / year / год **2002 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **114** | od / from / от **19.06.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Tревога сигнализации	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control		All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стекло подъём.	Закр. стекло подъём.	Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

OPEL VECTRA C

rok / year / год **2002 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **114** | od / from / от **19.06.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Tревога сигнализации	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control		All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стекло подъём.	Закр. стекло подъём.	Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

OPEL ZAFIRA

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **184** | od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Tревога сигнализ.++	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Wyjście S-BUS	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Obroty двигателя	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Syrena / klakson	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control		All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Horn control	Откр. стекло подъём.	Закр. стекло подъём.	Поворотники		Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей
				Сирена / Клаксон							

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

PEUGEOT 207

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 207 *

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 207 **

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT 3008

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 3008 *

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 3008 **

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT 307 *

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **143** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники									

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 308

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **193** | od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники									

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 308 *

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **143** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники									

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 308 **

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **191** | od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT 4007

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **142** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PEUGEOT 4007

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **142** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PEUGEOT 407

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 407 *

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 407 **

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT 607 (Z9)

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 607 (Z9) *

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control
Поворотники											

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 607 (Z9) **

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT 807

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy				
	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control				
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники				

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT 807 *

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy				
	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control				
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники				

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT 807 **

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka		Hood sense	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition		Капот	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT BIPPER

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **127** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PEUGEOT BOXER

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **129** od / from / от **27.03.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PEUGEOT EXPERT

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy				
	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control				
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники				

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT EXPERT *

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT EXPERT **

rok / year / год **2007 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PEUGEOT PARTNER (Tepee)

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **193** od / from / от **16.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

PEUGEOT PARTNER (Tepee) *

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **143** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники

Uwagi: jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

PEUGEOT PARTNER (Tepee) **

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **191** od / from / от **12.03.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя			

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PORSCHE 911 (turbo)

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **153** od / from / от **05.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PORSCHE 911

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **153** od / from / от **05.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PORSCHE BOXSTER

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **153** od / from / от **23.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PORSCHE Carrera 4

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **153** od / from / от **05.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PORSCHE CAYENNE (92)

rok / year / год **2009 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **225** od / from / от **20.07.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей		

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

PORSCHE CAYENNE

rok / year / год **2006 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **122** od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort dosure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

A A A A

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PORSCHE CAYMAN S

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **153** od / from / от **23.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika					Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
	Foot brake status	Engine run	Tach output					Trunk release	All doors unlock		All doors lock
	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя					Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PORSCHE PANAMERA

rok / year / год **2009 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **225** od / from / от **05.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika					Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output					Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя					Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

RENAULT CLIO **

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **174** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT FLUENCE

rok / year / год **2010 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **182** od / from / от **03.10.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT KANGOO **

rok / year / год **2008 →** program № / programme № / программа № **174** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT KOLEOS **

rok / year / год **2008 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **139** od / from / от **19.11.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT LAGUNA III

rok / year / год **2008 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **182** od / from / от **03.10.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT MASTER **

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **174** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание		Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.			

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT MEGANE III

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **182** | od / from / от **03.10.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT SCENIC III

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **182** | od / from / от **03.10.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT SCENIC II **

rok / year / год **2006 →** | program № / programme № / программа № **174** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka		Hood sense	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition		Капот	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

RENAULT TWINGO II **

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **174** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka		Hood sense	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition		Капот	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SAAB 9-3 (YS3F)

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **126** od / from / от **25.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отмирание багажника	Отмир. всех дверей	Отмир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąc i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

SAAB 9-5 (YS3E)

rok / year / год **1998 →** program № / programme № / программа № **156** od / from / от **25.04.2007**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SEAT ALTEA (5P)

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **111** od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SEAT CORDOBA (6L)

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **161** od / from / от **28.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

SEAT EXEO (3R)

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **132** od / from / от **19.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SEAT IBIZA (6J)

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **176** od / from / от **15.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SEAT IBIZA (6L)

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **161** od / from / от **28.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

SEAT LEON (1P)

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **111** od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SEAT LEON (1M)

rok / year / год **2002 →** program № / programme № / программа № **166** od / from / от **23.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Otwieranie szyb	Domykanie szyb			Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
					Window roll-down	Comfort closure			All doors unlock		All doors lock
					Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.			Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SEAT TOLEDO (5P)

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **111** od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SEAT TOLEDO (1M)

rok / year / год **2002 →** program № / programme № / программа № **166** od / from / от **23.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Otwieranie szyb	Domykanie szyb			Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
					Window roll-down	Comfort closure			All doors unlock		All doors lock
					Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.			Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SKODA FABIA (5J)

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **176** | od / from / от **15.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L								
	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SKODA FABIA (5J)

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **161** | od / from / от **28.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L								
	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status		Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

SKODA FABIA (6Y)

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **161** | od / from / от **28.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L								
	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

SKODA OCTAVIA II (1Z)

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L								
	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA OCTAVIA II (1Z)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L								
	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA OCTAVIA TOUR (1U)

rok / year / год **2009 →** | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
	CAN-L								
	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
		Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
		Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA OCTAVIA (1U)

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **111** od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Trevoga сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA ROOMSTER (5J)

rok / year / год **2006 →** program № / programme № / программа № **161** od / from / от **28.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Trevoga сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status		Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

SKODA SUPERB (3T)

rok / year / год **2009 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **173** od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Trevoga сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku
w niektórych autach wejścia 6/12 i 7/12 mogą nie działać

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.
in some cars output 6/12 and 7/12 may not work

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке
В некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать

SKODA SUPERB (3U)

rok / year / год **2003 →** program № / programme № / программа № **111** od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Trevoga сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SKODA YETI (5L)

rok / year / год **2009 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **173** od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Trevoga сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

SUBARU FORESTER **

rok / year / год **2009 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **177** | od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
							Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
							Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 V	Masa	Stacyjka					
		+ 12 V	Ground	Ignition					
		+ 12 B	Масса	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUBARU IMPREZA **

rok / year / год **2008 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **177** | od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
							Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
							Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 V	Masa	Stacyjka					
		+ 12 V	Ground	Ignition					
		+ 12 B	Масса	зажигание					

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status		Engine run	Tach output								
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUBARU LEGACY

rok / year / год **2008 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **177** | od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
							Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
							Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS			
		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm				
		+ 12 B	Масса	зажигание	Тревога сигнализации				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Obroty silnika								
		Engine run	Tach output								
		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUBARU LEGACY

rok / year / год **2004 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **177** | od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
							Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
							Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS			
		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm				
		+ 12 B	Масса	зажигание	Тревога сигнализации				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Obroty silnika								
		Engine run	Tach output								
		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUBARU OUTBACK

rok / year / год **2010 →** | z Keyless System / with Keyless System / с Keyless System | program № / programme № / программа № **265** | od / from / от **13.09.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
							Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
							Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS			
		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm				
		+ 12 B	Масса	зажигание	Тревога сигнализации				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Obroty silnika					Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
		Engine run	Tach output					Trunk release	All doors unlock		All doors lock
		Двигатель заведен	Обороты двигателя					Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUBARU OUTBACK

rok / year / год **2008 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **177** | od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L		Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
							Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
							Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS			
		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm				
		+ 12 B	Масса	зажигание	Тревога сигнализации				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Obroty silnika								
		Engine run	Tach output								
		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUBARU OUTBACK

rok / year / год **2004 →**

bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System

program № / programme № / программа № **177**

od / from / от **23.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Obroty silnika								
		Engine run	Tach output								
		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUBARU TRIBECA B9

rok / year / год **2006 →**

bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System

program № / programme № / программа № **197**

od / from / от **22.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Тревога сигнализации	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Obroty silnika								
		Engine run	Tach output								
		Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

SUZUKI GRAND VITARA **

rok / year / год **2005 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **115** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI GRAND VITARA keyless

rok / year / год **2005 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **115** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SPLASH **

rok / year / год **2008 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **168** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 115 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 115 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SWIFT **

rok / year / год **2005 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **115** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SWIFT keyless

rok / year / год **2005 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **115** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SX4 **

rok / year / год **2006 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **115** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание					Klucz w stacyjce
Key in ignition	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник			

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери
Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей									

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI SX4 keyless

rok / year / год **2006 →** | tylko z Keyless System / with Keyless System only / только с Keyless System | program № / programme № / программа № **115** | od / from / от **10.12.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS			Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm				Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации				Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi" stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognision is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

SUZUKI XL7

rok / year / год **2008 →** | program № / programme № / программа № **149** | od / from / от **08.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H		+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Połączyć z CAN-H
CAN-H		+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Connect to CAN-H
CAN-H		+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

TOYOTA AURIS

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **13.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA AVENSIS

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **13.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA CAMRY

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **29.09.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA COROLLA

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **13.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники									

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA HIGHLANDER

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Отпр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa
moduł steruje szybami, które na drzwiach kierowcy są oznaczone literką "A"

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A"

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает
Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"

TOYOTA IQ

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **26.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA Land Cruiser 150 PRADO

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **21.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock
Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA Land Cruiser 200 (V8)

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **21.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон					Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA PRIUS

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **13.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi
All doors lock	Запир. всех дверей										

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA RAV4

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **29.09.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники
Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa
moduł steruje szybami, które na drzwiach kierowcy są oznaczone literką "A"

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A"

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает
Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"

TOYOTA SEQUOIA

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **21.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон					Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA TUNDRA

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **04.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон					Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей				

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA URBAN CRUISER

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **04.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

TOYOTA VERSO

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **13.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy		Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control		All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники		Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

TOYOTA YARIS

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **138** | od / from / от **13.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Alarm	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy				
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control				
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники				

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

VOLVO C30

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **123** | od / from / от **28.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VOLVO C70

rok / year / год **2007 →** | program № / programme № / программа № **123** | od / from / от **28.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VOLVO S40

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **123** | od / from / от **28.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VOLVO S40

rok / year / год **2004 →** | program № / programme № / программа № **123** | od / from / от **28.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VOLVO S60

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **294** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO S60

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **124** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	A	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	A	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO S60

rok / year / год **2003 →** | program № / programme № / программа № **134** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	A	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock
A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	A						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO S80

rok / year / год **2012 →** | bez Keyless System / without Keyless System / без Keyless System | program № / programme № / программа № **295** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO S80

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **144** | od / from / от **18.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	A	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей	A				

Uwagi: wejście 10/12 otwiera drzwi kierowcy lub wszystkie drzwi w zależności od ustawień w MENU auta

Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings

Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

VOLVO S80

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **124** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	A	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock
Запир. всех дверей	A										

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO S80

rok / year / год **2003 →** | program № / programme № / программа № **134** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.
Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	A	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock
Запир. всех дверей	A										

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO V50

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **123** | od / from / от **28.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VOLVO V50

rok / year / год **2004 →** | program № / programme № / программа № **123** | od / from / от **28.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VOLVO V60

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **294** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO V70

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **144** | od / from / от **18.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock A	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей								

Uwagi: wejście 10/12 otwiera drzwi kierowcy lub wszystkie drzwi w zależności od ustawień w MENU auta

Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings

Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

VOLVO V70

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **124** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
					Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	
	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock A	Отпир. всех дверей								
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO V70

rok / year / год **2003 →** | program № / programme № / программа № **134** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
					Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	
	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock A	Отпир. всех дверей								
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO XC60

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **144** | od / from / от **18.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock A	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock A	Запир. всех дверей								

Uwagi: wejście 10/12 otwiera drzwi kierowcy lub wszystkie drzwi w zależności od ustawień w MENU auta

Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings

Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

VOLVO XC60

rok / year / год **2008 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **144**

od / from / от **18.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi A / All doors unlock A	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi A / All doors lock A / Запир. всех дверей

Uwagi: wejście 10/12 otwiera drzwi kierowcy lub wszystkie drzwi w zależności od ustawień w MENU auta

Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings

Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

VOLVO XC70

rok / year / год **2008 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **144**

od / from / от **18.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
									Otwórz wszys. drzwi A / All doors unlock A	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi A / All doors lock A / Запир. всех дверей

Uwagi: wejście 10/12 otwiera drzwi kierowcy lub wszystkie drzwi w zależności od ustawień w MENU auta

Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings

Примечание: вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

VOLVO XC70

rok / year / год **2005 →**

program № / programme № / программа № **124**

od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A / All doors unlock A	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi A / All doors lock A / Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO XC90

rok / year / год **2005 →**

program № / programme № / программа № **124**

od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A / All doors unlock A	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi A / All doors lock A / Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VOLVO XC90

rok / year / год **2003 →**

program № / programme № / программа № **134**

od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
							Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi A / All doors unlock A	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. drzwi A / All doors lock A / Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW AMAROK (2H)

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **176** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW CADDY (2K)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **05.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW CADDY (2K)

rok / year / год **2004 →** | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release
Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW CARAVELLE GP (7H)

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **176** | od / from / от **23.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW CARAVELLE (7H)

rok / year / год **2003 →** | program № / programme № / программа № **161** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VW CRAFTER (2E)

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **164** | od / from / от **24.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Клаксон			Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi
All doors unlock	A	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW EOS (1F)

rok / year / год **2006 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW GOLF 6 (1K)

rok / year / год **2008 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW GOLF 5 (1K)

rok / year / год **2004 →** | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW GOLF 4 (1J)

rok / year / год **2002 →** | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS		
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей				Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW GOLF 4 (1J)

rok / year / год **1998 →** | program № / programme № / программа № **165** | od / from / от **17.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS		
Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.							

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW JETTA (1K)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW JETTA (1K)

rok / year / год **2005 →** | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW MULTIVAN GP (7H)

rok / year / год **2010 →** | program № / programme № / программа № **176** | od / from / от **23.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW MULTIVAN (7H)

rok / year / год **2003 →** | program № / programme № / программа № **161** | od / from / от **11.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя		Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.
Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.
wejście 9/12 przy otwartym centralnym zamku otwiera i zamyka przesuwne tylne drzwi pasażera.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.
when the central locking is open, 9/12 way-in opens and closes rear passenger doors.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает
вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира

VW NEW BEETLE (1C / 9C)

rok / year / год **2002 →** | program № / programme № / программа № **166** | od / from / от **23.07.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.			Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей
Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW NEW BEETLE (1C / 9C)

rok / year / год **1998 →** | program № / programme № / программа № **165** | od / from / от **10.06.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm	Alarm	Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS	
			Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW PASSAT CC (3C)

rok / year / год **2009 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense
Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW PASSAT B7 (3C)

rok / year / год **2011 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Nożny hamulec	Silnik pracuje	Obroty silnika	Obroty silnika		Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Foot brake status	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW PASSAT B6 (3C)

rok / year / год **2005 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Nożny hamulec	Silnik pracuje	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Foot brake status	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW PASSAT B5 (3B)

rok / year / год **2001 →** | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Nożny hamulec	Silnik pracuje	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Foot brake status	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW PASSAT B5 (3B)

rok / year / год **1998 →** | program № / programme № / программа № **165** | od / from / от **17.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS			Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm				Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализации				Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
									All doors unlock		All doors lock
									Otpir. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW PHAETON (3D)

rok / year / год **2003 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **122** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Nożny hamulec	Silnik pracuje	Obroty silnika	Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock A	Driver door unlock A	All doors lock A
Ручной тормоз	Foot brake status	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW POLO (61) sedan

rok / year / год **2011 →** | program № / programme № / программа № **262** | od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka			Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Nożny hamulec	Silnik pracuje	Obroty silnika							
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Foot brake status	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW POLO (6R)

rok / year / год **2009 →** program № / programme № / программа № **176** od / from / от **15.10.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW POLO (9N)

rok / year / год **2005 →** program № / programme № / программа № **161** od / from / от **28.05.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny		Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status		Engine run	Tach output				Turn signal control	Trunk release	All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз		Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VW SCIROCCO (13)

rok / year / год **2010 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **173** od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW SCIROCCO (13)

rok / year / год **2008 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **111** od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW SHARAN (7N)

rok / year / год **2010 →** z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System program № / programme № / программа № **173** od / from / от **03.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb		Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure		Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.		Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: w niektórych autach wejścia 6/12 i 7/12 mogą nie działać

Comments: in some cars output 6/12 and 7/12 may not work

Примечание: В некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать

VW T5 GP (7H)

rok / year / год **2010 →** program № / programme № / программа № **176** od / from / от **23.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L								

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW T5 (7H)

rok / year / год **2003 →** | program № / programme № / программа № **161** | od / from / от **20.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb
Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники		Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi	All doors lock
Запир. всех дверей											

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

VW TIGUAN (5N)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **13.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW TIGUAN (5N)

rok / year / год **2007 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **111** | od / from / от **14.10.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

VW TOUAREG (7P)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **273** | od / from / от **24.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
						Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей			

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

VW TOUAREG (7L)

rok / year / год **2003 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **122** | od / from / от **25.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника
Otwórz wszys. drzwi	A	Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	A	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	A	Запир. всех дверей			

Uwagi: Przy włączonej stacyjce wejście 9/12 nie działa

Comments:

Примечание:

VW TOURAN (1T)

rok / year / год **2010 →** | z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System | program № / programme № / программа № **173** | od / from / от **03.11.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa
Ground	Masa	Stacyjka	Ignition зажигание	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Капот
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów
Passang. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense
Багажник	Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Otwieranie szyb	Window roll-down	Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb	Comfort closure	Закр. стеклоподъёмн.		Otwórz bagażnik	Trunk release	Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock
Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей					

Uwagi:

Comments:

Примечание:

VW TOURAN (1T)

rok / year / год **2003 →**

program № / programme № / программа № **111**

od / from / от **23.11.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+ 12 В	Масса	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure	Turn signal control	Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Отпр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке